

## Wärmemengenzähler ablesen

Wie lese ich meine Wärmemengenzähler selbst ab ?

Verbrauchsauslesung	Verbrauchsauslesung von Stichtagen
<p><b>Ablesung zum Abrechnungsende:</b> Lesen Sie nach dem Abrechnungsende die Gerätnummer und den aktuellen Verbrauchswert (<b>Anzeigewert</b>) am Gerät ab.</p> <p><b>Zwischenablesung:</b> Lesen Sie am Aus- bzw. Einzugstag die Gerätnummer und den aktuellen Verbrauchswert (<b>Anzeigewert</b>) am Gerät ab.</p>	<p>Ist das Gerät stichtagsprogrammiert, können i.d.R. die letzten Monate mit den entsprechenden Verbräuchen ausgelesen werden.</p> <p>Die Ablesung des Stichtagverbrauchs ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und liegt bei Auslieferung/ Montage als Bedienungsanleitung dem Gerät bei.</p>

Anzeigen am Wärmemengenzähler Integral-MK MaXX und Integral-V Lite von Allmess:

### 1. Ebene "Wärmezähler"



### Unbedingt beachten:

Achten Sie immer auf die angezeigten Mengeneinheiten am Rechenwerk, da Wärmemengenzähler mit kWh- und MWh- Anzeige am Markt erhältlich sind.

Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart sind.